



Montageanleitung KOMPLETTSET AUS WEIDE

- 2 x 1 Sechskopfschrauben 5 x 100 mit Unterlegscheibe
- 4 x 2 Schrauben 4 x 90
- 8 x 3 Schrauben 4 x 45

